

**Manual de Programación de su sistema de Alarma**  
**DSC**  
**Por Inseel.**

***Armado/desarmado del sistema.***

Para Armar el sistema, debe de estar el indicador de “Listo” (color Verde) encendido y en consecuencia todos los de las Zonas apagados (números del 1 al 4). En este momento solo tiene que introducir su código secreto de 4 dígitos.

Si comete algún error, solo debe repetir la operación.

Al introducir su código, el sistema dará unos pitidos rápidos indicando que se armará y solo tiene \_\_\_ Segundos para salir. En caso contrario, la alarma sonará.

Para desactivar el sistema, al entrar el teclado emitirá un pitido continuo, esto indica que debe ser desactivado o de lo contrario sonará.

Solo debe introducir su código y el sistema se desarmará.

Si comete algún error, solo debe repetir la operación.

***Programación del código Maestro.***

Para Cambiar el código Maestro del sistema, se deberá realizar lo siguiente:

**Nota: El Código maestro no debe perderse, ya que si esto ocurre, no se podrán dar de baja, o alta usuarios y ciertos parámetros del sistema. Si esto le ocurre, Llame a Inseel al 975-25-00 en Aguascalientes para resolver el problema.**

Presionar la secuencia de teclas como sigue.

[\*][5][Código maestro Actual][40][Nuevo Código Maestro]

El Código Maestro debe ser cualquier número de 4 dígitos entre el 0 y el 9.

Al terminar, para salir de programación, presionar la tecla [#].

### ***Alta y Baja de Usuarios.***

Para Programar un nuevo usuario presionar la siguiente secuencia:

[\*][5][Código maestro][numero de usuario][nuevo código de acceso]

En donde:

Código maestro = Código maestro actual.

Número de usuario = Es el número del usuario que puede estar entre el 01 y el 34 (debe de introducirse dos dígitos).

Nuevo código de acceso = Es el código o clave para armar o desarmar el sistema y consta de 4 dígitos entre el 0 y 9.

Al terminar, para salir de programación, presionar la tecla [#].

Para Borrar algún usuario:

[\*][5][Código maestro][numero de usuario][\*]

Al terminar, para salir de programación, presionar la tecla [#].

**Nota: El Código Maestro no puede ser borrado.**

### ***Desactivar Zonas.***

Esta Función sirve para que cierta zona no funcione cuando por alguna razón falla el sensor y necesita activarse la alarma o por que el usuario

necesita desactivar la zona pero que la alarma continúe protegiendo otras áreas.

Para Desactivar Zonas:

[\*][1][Zona]

Al terminar, para salir de programación, presionar la tecla [#].

Si el indicador de “Trouble” enciende, comunicarse a su centro de servicio al Teléfono 975-25-00 en Aguascalientes.



INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA S.A. DE C.V.

José H. Escobedo No. 106. Fracc. Santa Anita.

Aguascalientes, Ags. Tel/Fax 975-25-00

E-mail: [inseel@prodigy.net.mx](mailto:inseel@prodigy.net.mx)

Website: [www.inseel.com.mx](http://www.inseel.com.mx)